

**MAL-13: Montageanleitung für Schlauch "SME-04-T" Armaturenbaureihe "AMS-37"**

1) Schlauch rechtwinklig ablängen

Schlauch auf die gewünschte Länge im Wellental z.B. mit einen Rohrabschneider ablängen. Arbeitsschutz: Auf scharfe Kanten achten.



1)

2) Überwurfmutter überschieben

auf das abgelängte Schlauchende die passende Überwurfmutter so überschieben, dass das Gewinde zum Schlauchende zeigt.



2)

3) Schlagwerkzeug vorbereiten

Passende Backen in das Schlagwerkzeug einschrauben und die Haltenase des geöffneten Werkzeug in das zweite Wellental des Wellschlauches legen.



3)

4) Bördel herstellen

Klemmbacken schließen und durch Bewegen des Schlagbolzens die erste Welle des Schlauches zu einem Bördel anstauchen.



4)

5) Fertigmontage

Bördelkante mit geeignetem Werkzeug entgraten. Klemmring in das erste Wellental einlegen und zu einem Ring zusammendrücken. Passendes Gegenstück (mit ausreichend breiter Dichtfläche) bereithalten, Dichtung zwischenlegen und die Verbindung mit Schraubenschlüssel anziehen. Beim Festziehen, beide Schlüsselflächen gegenhalten.



5)